

Modbus Adresse Milton		Slave ID 1, B:19200, DB:8 , SB:1, P:N		
ID	Beskrivelse	Enhed	Værdi	
1	ON / Off Varmepumpe	ON/OFF	0/1	
2	Software version	Version	Tal	
3	Database version	Version	Tal	
27	Varme/køling stopper baseret på Delta T vand.	Grader	Tal	
28	Varme/køling genstarter baseret på Delta T vand.	Grader	Tal	
29	Delta T kompressor hastighed-reduktion	Grader	Tal	
30	Indstil tempratur for køling	Grader	Tal	
31	Varmekurve 1 (VK1)	ON/OFF	0/1	
32	Udetemperatur 1 - VK1	Grader	Tal	
33	Udetemperatur 2 - VK1	Grader	Tal	
34	Udetemperatur 3 - VK1	Grader	Tal	
35	Udetemperatur 4 - VK1	Grader	Tal	
36	Udetemperatur 5 - VK1	Grader	Tal	
37	Vandtemperatur / Udetemperatur 1 - VK1	Grader	Tal	
38	Vandtemperatur / Udetemperatur 1 - VK2	Grader	Tal	
39	Vandtemperatur / Udetemperatur 1 - VK3	Grader	Tal	
40	Vandtemperatur / Udetemperatur 1 - VK4	Grader	Tal	
41	Vandtemperatur / Udetemperatur 1 - VK5	Grader	Tal	
42	Rumtemperatures indflydelse på varmekurven	ON/OFF	0/1	
43	Ideal rumtemperatur ved opvarmning	Grader	Tal	
44	Ideal rumtemperatur ved Køling	Grader	Tal	
45	Sæt tempratur for varme 1 (Uden varmekurve)	Grader	Tal	
46	Begrænsning af den maximale fremløbstempratur	Grader	Tal	50% sikker
47	Begrænsning af den minimale fremløbstempratur	Grader	Tal	50% sikker
48	Legionella On/Off	ON/OFF	0/1	
49	Legionella Dage	Tal	Tal	
50	Legionella Sætpunkt	Grader	Tal	
51	Legionella varighed	Minutter	Tal	
52	Legionella Sluttidspunkt	Minutter	Tal	

53	Ferie indstilling	ON/OFF	0/1	
54	Sænknning af brugsvandstemperaturen under ferieindstilling	Grader	Tal	
55	Sænknning af anlægstemperaturen under ferieindstilling	Grader	Tal	
62	Ekstern varmekilde - Startfaktor Delta T / Tid	Tal	Tal	
63	Lærings interval for vandtemperatursstigning 30 min (HWTBH)	Minutter	Tal	
65	Setpunkt Brugsvand	Grader	Tal	
66	Differenstemperatur (Brugsvand)	Grader	Tal	
67	Skift Prioritet	ON/OFF	0/1	
68	Frigivelse af vekslende prioritet af udetemperatur	Grader	Tal	
69	Min. ladetid for brugsvand	Minutter	Tal	
70	Max. ladetid for brugsvand	Minutter	Tal	
71	Tilladelig udsving af anlægstemperaturen	Grader	Tal	
72	Vekslenden prioritet af varmtvands backuppen	ON/OFF	0/1	
73	Varmtvandsbeholder funktion	ON/OFF	0/1	
74	Genopvarmnings Funktion	ON/OFF	0/1	
75	Sætpunkt for genopvarmning	Grader	Tal	
76	Genopvarmnings start Delta T indstilling	Grader	Tal	
77	Varmtvandsbeholder Starttid Søn	Tal	Tal	
78	Varmtvandsbeholder Starttid Man	Tal	Tal	
79	Varmtvandsbeholder Starttid Tir	Tal	Tal	
80	Varmtvandsbeholder Starttid Ons	Tal	Tal	
81	Varmtvandsbeholder Starttid Tor	Tal	Tal	
82	Varmtvandsbeholder Starttid Fre	Tal	Tal	
83	Varmtvandsbeholder Starttid Lør	Tal	Tal	
84	Start af genopvarmningsfunktion Søn	Tal	Tal	
85	Start af genopvarmningsfunktion Man	Tal	Tal	
86	Start af genopvarmningsfunktion Tir	Tal	Tal	
87	Start af genopvarmningsfunktion Ons	Tal	Tal	
88	Start af genopvarmningsfunktion Tor	Tal	Tal	
89	Start af genopvarmningsfunktion Fre	Tal	Tal	

90	Start af genopvarmingsfunktion Lør	Tal	Tal	
102	Reduceret værdi i varmedrift	ON/OFF	0/1	
103	Temperatur Stigning/sænkning	Grader	Tal	
104	Tidsur for reduceret sætpunktsfunktion Søn	Tal	Tal	
105	Tidsur for reduceret sætpunktsfunktion Man	Tal	Tal	
106	Tidsur for reduceret sætpunktsfunktion Tir	Tal	Tal	
107	Tidsur for reduceret sætpunktsfunktion Ons	Tal	Tal	
108	Tidsur for reduceret sætpunktsfunktion Tors	Tal	Tal	
109	Tidsur for reduceret sætpunktsfunktion Fre	Tal	Tal	
110	Tidsur for reduceret sætpunktsfunktion Lør	Tal	Tal	
111	Silent mode / Støjreduktionsdrift	ON/OFF	0/1	
112	Tillad temperaturforskel / Delta T / eT	Grader	Tal	
113	Tidsur for natdrift Søn	Tal	Tal	
114	Tidsur for natdrift Man	Tal	Tal	
115	Tidsur for natdrift Tir	Tal	Tal	
116	Tidsur for natdrift Ons	Tal	Tal	
117	Tidsur for natdrift Tor	Tal	Tal	
118	Tidsur for natdrift Fre	Tal	Tal	
119	Tidsur for natdrift Lør	Tal	Tal	
502	Software version	Version	Tal	
504	Database version	Version	Tal	
506	Varmeveksler - Fremløbstemperatur - Tuo	Grader	Tal	
507	Varmeveksler - Returtemperatur - Tui	Grader	Tal	
508	Spiral temperatur - Tup	Grader	Tal	
509	Brugsvandstemperatur - TW	Grader	Tal	
510	Køle/Varme Temperatur -TC - Buffer tank	Grader	Tal	
511	Fremløbs temperatur Kreds 1 - TV1	Grader	Tal	
515	Vandflow	ON/OFF	0/1	
516	Arbejdshastighed på kompressoren	Hz	Tal	
517	Ekspansionsventil åbning	Tryk	Tal	

518	Gennemsnitlig udetemperatur over 1 time	Grader	Tal	Ikke sikker
519	Gennemsnitlig udetemperatur over 4 time	Grader	Tal	Ikke Sikker
520	Gennemsnitlig udetemperatur over 24 time	Grader	Tal	Ikke sikker
522	Højtryk - Pd	Bar	Tal	
523	Lavtryk - Ps	Bar	Tal	
524	Temperatur - Højtrykssiden - Td	Grader	Tal	
525	Temperatur - Lavtrykssiden - Ts	Grader	Tal	
526	Lameltemperatur (Udemodul) - Tp	Grader	Tal	
527	Omdrejningstal for1 for blæser	Rpm	Tal	
528	Omdrejningstal for2 for blæser	Rpm	Tal	
529	Strømoptagelse - Udemodul	A	Tal	
530	Spænding	V	Tal	